

Hur byta batteri i fjärrkontroll SH70/FK/PG2

1301



1: SH70/FK/PG2 fjärrkontroll

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall Du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.



2: Lossa skruven med stjärnskruvmejsel.



3: Öppna locket med en vanlig skruvmejsel som förs in i skåran. Vicka försiktigt och följ med runt så locket öppnas.



4: Tag ur det gamla batteriet och ersätt med ett nytt. Sätt tillbaka locket. Var uppmärksam på att gummiplattan med symboler kommer rätt..



5: Sätt tillbaka skruv och prova fjärrkontrollen.

Kontroll efter batteribyte fjärrkontroll (Power G)

6: När enheten är ihop skruvad, se då till att enheten fungerar genom att trycka på "stängt hänglås" för att därefter trycka på "öppet hänglås". Svarar larmet på kommandot är allt klart!

7: Om enheten inte fungerar, öppna då upp enheten igen och se till att batteriet ligger rätt med + polen uppåt, sätt ihop enheten och prova igen.



Batteri CR2032 3V

Säkra Larm i Sverige AB

ServiceDesk 010-333 3293

www.sakralarm.se

Hur byta batteri i Rökdetektor SH70/BVPG

1246



1: SH70/BVPG Rökdetektor

OBS! Är larmet kopplat till Securitas larmcentral, skall Du ringa 0771-50 60 75 och meddela om batteribyte. Larmcentralen lägger då larmet i serviceläge och ingen åtgärd vidtages.



2: Lossa rökdetektorn från sitt takfäste genom att vrida moturs tills den släpper. Rökdetektorn kan då avge en pip-signal 1 gång i sekunden, men tystnar när batteriet plockas ur sitt fack.



3: Öppna luckan till batterifacket och plocka ur det gamla batteriet.



4: Sätt i det nya batteriet genom att fälla ner den röda armen med hjälp av batteriet. Var noga med att sätta batteriet rätt. Rökdetektorn signalerar åter med ett pip en gång.

6: Montera därefter tillbaka rökdetektorn i takfästet.

Kontroll efter batteribyte i rökdetektor (Power G)

6: Rökdetektorns kontrollampa lyser med fast rött sken i 2-3 sekunder och slocknar när allt är klart!



Batteri CR123A 3V Lithium

SÄKRA LARM i Sverige AB
ServiceDesk 010-333 3293
www.sakralarm.se